SC<sub>2</sub>T

HDMI 矩陣切換器

# 使用者手冊

產品型號:HM44

4 進 4 出 HDMI 無縫矩陣切換器(搭載畫面分割及電視牆功能)



#### 特色

HM44 為 4 進 4 出 HDMI 無縫矩陣切換器,影像解析度可支援至 1080p,並可透過內建的影像升降頻功能來調整 HDMI 輸出的解析度。

這款無縫矩陣切換器還支援電視牆功能,能夠將單個HDMI訊號源顯示在2x2的電視牆上,以擁有看電影般的視覺享受。

#### 功能

- 最高影像解析度達 1080p@60Hz。
- 支援2x2電視牆功能(4個輸入源可選擇)。
- 支援無縫影像切換功能。
- 支援 HDMI 輸出解析度升降頻功能。
- 支援 PIP、POP 功能,自由放大及縮小影像比率。
- 支援 OSD (On Screen Display)選單,可於 HDMI 顯示器上操作。
- 可透過網路或 RS232 埠更新韌體。
- 可由前面板按鈕、IR 遙控器、RS232 訊號、Web GUI、行動 APP 操控。

#### 運用圖

#### MULTIVIEW MODE



#### MATRIX MODE



#### VIDEO WALL MODE



#### 外觀示意圖



#### 前面板按鈕功能



項目	面板功能名稱	功能描述
1	IR	接收主機外部 "IR 遙控器"控制訊號
2	POWER	開機(藍燈)/待機(紅燈) 切換
3	INPUT	影像輸入選擇
4	OUTPUT	影像輸出選擇

HM44

	MULTIVIEW	切換至多視窗模式
	MATRIX	切換至矩陣切換器模式
	VIDEOWALL	切換至電視牆模式
5	LOCK	面板按鈕鎖定/解鎖
	MENU	開啓/關閉 MENU
	ALL	選擇所有輸出
	OFF	關閉所選輸出
	LOAD	選擇要載入的場景
	SAVE	選擇所要儲存的場景
	FUNCTION	功能鍵
	UP	選單上移
	DOWN	選單下移
6	LEFT	選單左移
	RIGHT	選單右移
	ENTER	功能選擇確認鍵

#### 後面板按鈕功能



項目	端子名稱	功能描述				
1	INPUT 1~4	HDMI 來源輸入 1~4 埠				
2	OUTPUT 1~4	HDMI 訊號輸出 1~4 埠				
3	ETHERNET	黃燈 網路連線指示燈,綠燈 網路資料傳送指示燈				
4	RS232	RS232 控制/MCU 程式更新				
5	DC12V	外部電源供應				
6	I/O 開關	<ul> <li>I 主電源開啓</li> <li>O 主電源關閉</li> </ul>				

#### 操作說明

#### **Multiview mode**

多視窗模式:此模式下 INPUT 1~4 視窗畫面顯示於一個屏幕上,屏幕的每四分之一可顯示任何所選的輸入,模式 OUTPUT 1~4 視窗畫面顯示一致

## 按鈕操作方式

#### OUTPUT/INPUT 按鈕

- 親 按 OUTPUT 1~4 按鈕選擇所需的輸出窗口(A~D),此時按鈕 LED 指示燈亮起,可同時選擇多個輸出
- 魏 按 INPUT 1~4 按鈕切換到所需輸入
- 麲 按 ENTER 鍵退出輸入選擇

#### FUNCTION 按鈕

- 麲 按 FUNCTION 按鈕進入佈局選擇
- 题 按 INPUT / OUTPUT 1~4 選擇所需佈局,共8組
- 魏 按 ENTER 鍵退出 Layout 選擇

#### SAVE 按鈕

- 麲 按 SAVE 按鈕
- 魏 按 INPUT / OUTPUT 1~4 保存當前窗口的佈局和來源
- 麲 按ENTER 確認

#### LOAD 按鈕

- 麲 按LOAD 按鈕
- 麹 按 INPUT / OUTPUT 1~4 加載保存的佈局來源
- 麲 按ENTER 確認

#### Matrix mode

矩陣切換模式:此模式下可任意切換 INPUT 1~4 於 OUTPUT 1~4 視窗畫面顯示

#### 按鈕操作方式 OUTPUT/INPUT

- 魏 按 OUTPUT 1~4 按鈕選擇所需的輸出監視器,按鈕 LED 指示燈亮起,可以同時選擇多個 OUTPUT
- 魏 按 INPUT 1~4 按鈕切換到所需輸入
- 刻 按 ENTER 鍵退出輸入選擇

#### SAVE

- 麲 按 SAVE 按鈕
- 麴 按 INPUT / OUTPUT 1~4 保存當前的輸出源
- 麲 按ENTER 確認

#### LOAD

- 麲 按LOAD 按鈕
- 2 按 INPUT / OUTPUT 1~4 加載保存的輸出源,共8 組
- 麲 按 ENTER 確認

#### Videowall mode

電視牆模式:此模式下 OUTPUT 1~4 視窗畫面,可顯示 INPUT 1~4 任一輸入源畫面的四分之一

#### 按鈕操作方式

#### INUPT

按 INPUT 1~4 按鈕切換到所需的輸入

#### **FUNCTION**

- 麲 按功能鍵
- 魏 按 OUTPUT 1~4 選擇顯示器調整屏幕位置,移動取決於輸出分辨率
- 魏 按 INPUT 1~4 選擇顯示器調整屏幕位置,根據輸入分辨率進行移動
- 魏 按 UP,DOWN,LEFT 或 RIGHT 鍵移動畫面
- 麲 按 ENTER 鍵退出位置調整

#### SAVE

- 魏 按 SAVE 按鈕
- 魏 按 INPUT 2~4 保存每個畫面的當前位置
- 魏 按 ENTER 確認

#### LOAD

- 麲 按LOAD 按鈕
- 魏 按 INPUT 1~4 載入每個螢幕的保存位置(1 出廠預設),共4 組
- 魏 按 ENTER 確認

### 遙控器功能(IR01)



第1次使用遙控器或更換遙控器電池後,需設定遙控器的 Remote ID 和設備的 Remote ID 相同,設備預設的 Remote ID 為 0。

遙控器的 Remote ID 設定方式為先按住 POWER 鈕不放再按數字鈕,以 Remote ID 0 為例是

#### 遙控器按鈕定義:

項目	功能	功能說明
٢	POWER	控制電源 開啓/待機
	上	選單操作上
$\bigcirc$	不	選單操作下
	左	選單操作左
	右	選單操作右
(ENTIER)	確認	選擇確認
LUENU	主選單	選擇 OSD 主選單/選擇取消
	選擇影像 輸出 1/輸入1	操作說明: 選按第一下 1 再選按第二下 1
2	選擇影像 輸出 2/輸入 2	操作說明: 選按第一下 2 再選按第二下 2
3	選擇影像 輸出 3/輸入 3	操作說明: 選按第一下 3 再選按第二下 3
4	選擇影像 輸出 4/輸入 4	操作說明: 選按第一下 4 再選按第二下 4
5	無功能	
6	無功能	

HM44

7	多視窗模式	選擇多視窗模式	
8	矩陣切換模式	選擇矩陣切換模式	
9	電視牆模式	選擇電視牆模式	
۲	關閉影像輸出		
A	無功能		
B	無功能		
*	無功能		
(#)	無功能		

#### MENU 選單

主選單	子選單		子選單功能描述
SETUP	OUTPUT RESOLUTION	480P	1366x768
		576P	1440x900
		720P50	1600x1200
		720P60	1680x1050
		1080P24	1920x1200
		1080P50	BACK
		1080P60, 預設	EXIT
		1024x768	
		1280x800	
		1280x1024	
	PICTURE SETTING	OUTPUT SELECT	OUTPUT1~4, 預設 OUTPUT1
		CONTRAST	0~100, 預設 <b>50</b>
		BRIGHTNESS	0~100, 預設 <b>50</b>
		SATURATION	0~100, 預設 <b>50</b>
		HUE	0~100, 預設 <b>50</b>
		RESET	
		BACK	
		EXIT	
	OSD SETTING	MENU TIMEOUT	0~100, 預設 <b>20</b>
		INFO TIMEOUT	0~100, 預設 5
		INFO POSITION	RIGHT T
			LEFT T,預設

HM44

		RIGHT B	
		LEFT B	
	INFO DISPLAY	ON, OFF, 預設	ON
	BACK		
	EXIT		
EDID	INPUT1	1080P 2CH, 預	設
		1080P MLTI	
		OUTPUT 1	
		OUTPUT 2	
		OUTPUT 3	
		OUTPUT 4	
	INPUT2 EDID	1080P 2CH, 預設	
		1080P MLTI	
		OUTPUT 1	
		OUTPUT 2	
		OUTPUT 3	
		OUTPUT 4	
	INPUT3 EDID	1080P 2CH, 預設	
		1080P MLTI	
		OUTPUT 1	
		OUTPUT 2	
		OUTPUT 3	
		OUTPUT 4	
	INPUT4 EDID	1080P 2CH, 預設	
		1080P MLTI	
		OUTPUT 1	
		OUTPUT 2	
		OUTPUT 3	
		OUTPUT 4	
	INPUT ALL	1080P 2CH, 預設	
		1080P MLTI	
		OUTPUT 1	
		OUTPUT 2	
		OUTPUT 3	
		OUTPUT 4	
	BACK		
	EXIT		
HDCP	HDCP	FOLLOW INPU	T, 預設
		ALWAYS ON	
	BACK		
	EXIT		
AUDIO	MULTIVIEW MODE	OUTPUT1	INPUT 1, 預設
			INPUT 2
			INPUT 3
			INPUT 4
			OFF
		OUTPUT2	INPUT 1
	-		

HM44

			INPUT 2, 預設
			INPUT 3
			INPUT 4
			OFF
		OUTPUT3	INPUT 1
			INPUT 2
			INPUT 3, 預設
			INPUT 4
			OFF
		OUTPUT4	INPUT 1
			INPUT 2
			INPUT 3
			INPUT 4, 預設
			OFF
		OUTPUT ALL	
		BACK	
		EXIT	
MA	TRIX MODE	OUTPUT1	INPUT 1
			INPUT 2
			INPUT 3
			INPUT 4
			FOLLOW, 預設
			OFF
		OUTPUT2	INPUT 1
			INPUT 2
			INPUT 3
			INPUT 4
			FOLLOW, 預設
			OFF
		OUTPUT3	INPUT 1
			INPUT 2
			INPUT 3
			INPUT 4
			FOLLOW, 預設
			OFF
		OUTPUT4	INPUT 1
			INPUT 2
			INPUT 3
			INPUT 4
			FOLLOW, 預設
			OFF
		OUTPUT ALL	·
	F	BACK	
	F	EXIT	
	DEOWALL	OUTPUT1	INPUT 1
		-	INPUT 2
			INPUT 3
1			

HM44

				FOLLOW, 預設		
			001P012			
				INPUT 2		
				INPUT 3		
				INPUT 4		
				FOLLOW, 預設		
				OFF		
			OUTPUT3	INPUT 1		
				INPUT 2		
				INPUT 3		
				INPUT 4		
				FOLLOW, 預設		
				OFF		
			OUTPUT4	INPUT 1		
				INPUT 2		
				INPUT 3		
				INPUT 4		
				FOLLOW, 預設		
				OFF		
			OUTPUT ALL			
			BACK			
			EXIT			
		BACK				
		EXIT				
	BACK					
	EXIT					
NETWORK	IP ADDRESS	BYTE 1	192			
		BYTE 2	168			
		BYTE 3	0			
		BYTE 4	200			
		BACK				
		EXIT				
	SUBNET MASK	BYTE 1	255			
		BYTE 2	255			
		BYTE 3	255			
		BYTE 4	0	0		
		BACK	U			
		EXIT	~			
		BVTE 1	102			
		BVTE 2	160			
			0			
			4			
			[1			
		EXIT				

HM44

	DHCP CLIENT	DHCP CLIENT	ON	
			OFF, 預設	
		BACK		
		EXIT		
	MEDIA TYPE	MEDIA TYPE	10M	
			100M	
			AUTO, 預設	
		BACK		
		EXIT		
	MAC FILTER	MAC FILTER	ON	
			OFF, 預設	
		BACK		
		EXIT		
	BACK			
	EXIT			
SYSTEM	DEVICE ID	DEVICE ID	0~99, 預設 <b>0</b>	
		ВАСК		
		EXIT		
	IR REMOTE ID	REMOTE ID	0~9, 預設 <b>0</b>	
		BACK		
		EXIT		
	FACTORY DEFAULT	回復出廠預設		
	REBOOT	重新開機		
	VERSION	FIRMARE V1.10		
		WEB V1.00		
	BACK			
	EXIT			
EXIT				

#### WEBGUI 功能選項

#### 網路設定

- 1. 請將主機的 IP Address 設定和您的 PC 同子網路.(出廠預設值 192.168.0.200)
- 2. 設定好 IP Address 後在 Web 網頁上直接打 IP Address, 卽可連上主機的 Web UI
- 3. 支援流覽器版本: IE9 版本以上, Chrome 42.0.2311.135 m 版本以上, Firefox 31.0 版本以上
- 4. WebGUI 操作:

#### LOGIN 頁面

Username:	Administrator	
Password:		

- USERNAME 欄位: Administrator 麲
- PASSWORD 欄位:123(出廠預設 麲

#### 主頁面功能列介紹

ROUTING SETUP NETWORK SYSTEM ADVANCE POWER STATUS: ON

麲 ROUTING 欄位:MULTIVIEW、MATRIX、VIDEOWALL 三種模式選擇

SETUP 欄位: OUTPUT RESOLUTION、HDCP SETTING、ID SETTING、PICTURE SETTING、OSD SETTING 麲

LOG OUT

- 麲 NETWORK 欄位:IP ADDRESS、SUBNET MASK、GATEWAY、DHCP CLIENT、MEDIA TYPE、MAC FILTER
- SYSTEM 欄位: PASSWORD 變更 麲
- 麲 ADVANCE 欄位:MULTIVIEW 使用者 LAYOUT 更改

#### **Multiview**



- VIDEO SETTING 欄位:可選擇 WINDOW A~D 的影像 INPUT 埠 1~4、OFF 麲
- 麲 AUDIO SETTING 欄位:可選擇 OUTPUTI~OUTPUT4 個別聲音的 INPUT 埠 INPUTI~INPUT4、OFF
- 麲 WINDOW LAYOUT 欄位:可選擇 DEFAULT1~DEFAULT4 及 USER1~USER4
- MULTIVIEW SCENCE 欄位:可選擇 SCENCE#1~SCENCE#8 後,搭配 LOAD(載入)按鍵及 SAVE(儲存) 麲
- REFRESH 按鍵:更新主機訊息 麲
- 麲 APPLY 按鍵:完成設定



Output 3

Output 4

#### Matrix

#### 4x4 SEAMLESS MATRIX/MULTIVIEW/VIDEOWALL

ROUTING	SETUP NET	NORK SYS	TEM ADVA	NCE	POWER STATUS: ON		
MULTIVIEW MATRIX VIDEOWALL							
VIDEO SE INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OFF					AUDIO SETTING OUTPUT1 AUDIO F OUTPUT2 AUDIO F OUTPUT3 AUDIO F OUTPUT4 AUDIO F	OLLOW   OLLOW  OLLOW  APPLY	
					MATRIX SCE SCENCE1 LOAD SAVE	NCE	

- VIDEO SETTING 欄位:可選擇 OUTPUTI~OUTPUT4 的影像 INPUT 埠 1~4、OFF 麲
- AUDIO SETTING 欄位:可選擇 OUTPUTI~OUTPUT4 個別聲音的 INPUT 埠 INPUTI~INPUT4、OFF、FOLLOW 麲
- MATRIX SCENCE 欄位:可選擇 SCENCE#1~SCENCE#8後,搭配 LOAD(載入)按鍵及 SAVE(儲存) 麲
- 麲 REFLASH 按鍵:更新主機訊息
- 麲 APPLY 按鍵:完成設定



#### **VIDEO WALL**

4x4 SEAMLESS MATRIX/MULTIVIEW/VIDEOWALL

VIDEO SETTING	AUDIO SETTING
	OUTPUT1 AUDIO FOLLOW •
	OUTPUT2 AUDIO FOLLOW
	OUTPUT3 AUDIO FOLLOW
OUTPUT3	OUTPUT4 AUDIO FOLLOW •
	VIDEO SOURCE SELECT INPUT4 •
	VIDEOWALL SCENCE SCENCE1 •

- 魏 VIDEO SETTING 欄位:OUTPUTI~OUTPUT4 圖型區塊示意
- 麲 AUDIO SETTING 欄位:可選擇聲音輸出 INPUT 埠 INI~IN4、OFF、FOLLOW
- 刻 VIDEOWALL SCENCE 欄位:可選擇 SCENCE#1~SCENCE#4
- 麲 REFLASH 按鍵:更新主機訊息
- 魏 APPLY 按鍵:完成設定
   \*SCENCE SAVE 請經由主機面板操作,SCENCE#1 為預設,不能 SAVE,只提供 LOAD 功能



Output3:bottom left Output4:bottom right

#### SETUP

	WORK SYSTEM ADVANCE POWER	STATUS: ON LOG OUT
OUTPUT RESOLUTION	PICTURE SETTING	OSD SETTING
1080P60 •	OUTPUT1 OUTPUT2 OUTPUT3 OUTPUT4	MENU TIMEOUT 20
HDCP SETTING	<b>CONTRAST</b> 50 50 50 50	INFO TIMEOUT 5
FOLLOW INPUT •	<b>BRIGHTNESS</b> 50 50 50 50	INFO POSITION LEFTT -
	<b>SATURATION</b> 50 50 50 50	INFO DISPLAY ON T
	HUE 50 50 50 50	
REMOTE ID 0		REFRESH APPLY

4x4 SEAMLESS MATRIX/MULTIVIEW/VIDEOWALL

麲 OUTPUT RESOLUTION 欄位:提供 480P、576P、720P50、720P60、1080P24、1080P50、1080P60、1024x768、1280x800、1280x1024、1366x768、1440x900、1600x1200、1680x1050、1920x1200(1080P60, 預設)

翹 HDCP SETTING 欄位: ALWAYS ON、FOLLOW INPUT, 預設

麲 ID SETTING 欄位: DEVICE ID, 預設 0 ∖ REMOTE ID, 預設 0

麲 PICTURE SETTING 欄位:可設定 OUTI~OUT4的 CONTRAST、BRIGHTNESS、SATURATION、HUE,預設 50

麲 OSD SETTING 欄位:可設定 MENU TIMEOUT, 預設 20s、INFO TIMEOUT, 預設 5s、INFO POSITION, 預設 LEFT TOP、INFO DISPLAY, 預設 ON

麲 REFRES 按鍵:更新主機訊息

麲 APPLY 按鍵:完成設定

#### NETWORK

4x4 SEAMLESS MATRIX/MULTIVIEW/VIDEOWALL			
ROUTING SETUP NETWORK SYSTEM ADVANCE POWER STATUS: ON LOG OUT			
IP ADDRESS	<b>192 168 0 200</b>	REFRI	ESH
SUBNET MASK	255 255 255 0	APP	LY
GATEWAY	<b>1</b> 92 168 0 1		
DHCP CLIENT	OFF •		
MEDIA TYPE	AUTO •		
MAC FILTER	OFF •		
MAC ADDRESS 1	00- 00- 00- 00- 00- 00	GET	
MAC ADDRESS 2	00- 00- 00- 00- 00- 00		
MAC ADDRESS 3	00- 00- 00- 00- 00		
MAC ADDRESS 4	00-00-00-00-00-00		
MAC ADDRESS 5	00- 00- 00- 00- 00- 00		
MAC ADDRESS 6	00- 00- 00- 00- 00- 00		
MAC ADDRESS 7	00- 00- 00- 00- 00- 00		
MAC ADDRESS 8	00- 00- 00- 00- 00- 00		
MAC ADDRESS 9	00- 00- 00- 00- 00- 00		
MAC ADDRESS 10	00- 00- 00- 00- 00		

翹 IP ADDRESS 欄位:可更改 IP address, 預設 192.168.0.200

翹 SUBNET MASK 欄位:可更改 Subnet mask, 預設 255.255.255.0

麴 GATEWAY IP 欄位:可更改 Gateway IP, 預設 192.168.0.1

超 DHCP CLIENT 欄位:當設成 ON 時主機會自動取得 IP Address、Subnet Mask、Gateway,設成 OFF 時主機的 IP Address、Subnet Mask、Gateway 需由 WEBGUI 頁面來設定,預設 OFF

- 翹 MEDIA TYPE 欄位:可更改網路連線速度 10 / 100 / Auto detect, 預設 AUTO
- 麲 MAC FILTER 欄位:可設定有登記的 MAC Address 才能連上主機的 WEB,限制最多設定 10 組 MAC Address,預設 OFF
- 麲 REFRESH 按鍵:更新主機訊息
- 魏 APPLY 按鍵:完成設定

#### SYSTEM

# 4x4 SEAMLESS MATRIX/MULTIVIEW/VIDEOWALL

Rooting Scior In	STSTEM ADVANCE	POWER STATUS. ON	100.001
PASSWORD NEW PASSWORD CONFIRM PASSWORD			
	APPLY		

麲 PASSWORD 欄位:填入舊密碼,預設 123

- 魏 NEW PASSWORD 欄位:填入新密碼
- 翹 CONFIRM PASSWORD 欄位:確認新密碼

麲 APPLY 按鍵:完成設定

#### ADVANCE



麲 WIDTH, HEIGHT 欄位:設置視窗大小

- 魏 X.POS,Y.POS 欄位:設置視窗左上角 X,Y 座標
- 魏 PRIORITY 欄位:設置 WINDOW A~D 的先後順序,1為最上層、4為最下層
- 魏 BORDER 欄位: YES 顯示視窗邊框, NO 不顯示視窗邊框
- 翹 COLOR 欄位:設定邊框顏色
- 魏 WINDOW LAYOUT 欄位:使用者自訂 1~4, LOAD 載入、SAVE 儲存

RS232 定義

#### 電腦遠端控制功能:(CONSOLE)

CONSOLE



### DB9(F)/HM44

RS232		
腳位	定義	
Pin 2	ΤX	
Pin 3	RX	
Pin 5	GND	

#### 電腦指令模式命令列表說明

指令 + △(空白鍵) + 參數 + Enter

[Command]		[Description]
POWER	У	Power on/standby
電源 開機/待機切換		
SMOUTI	n	Output 1 from input n in seamless matrix
設定 MATRIX 輸出1埠	。切換輸入影像來源	
SMOUT2	n	Output 2 from input n in seamless matrix
設定 MATRIX 輸出 2 地	阜,切換輸入影像來源	
SMOUT3	n	Output 3 from input n in seamless matrix
設定 MATRIX 輸出 3 均	阜,切換輸入影像來源	
SMOUT4	n	Output 4 from input n in seamless matrix
設定 MATRIX 輸出 4 均	阜,切换輸入影像來源	
SMOUTALL	n All ou	tput from input n in seamless matrix
設定 MATRIX 全部輸出	出埠,切換輸入影像來源	
SMADOOUTI	n Outp	ut 1 audio source from input n in seamless matrix
設定 MATRIX 輸出 I 埠	聲音,切換輸入聲音來源	
SMADOOUT2	n	Output 2 audio source from input n in seamless matrix
設定 MATRIX 輸出 2 均	阜聲音,切換輸入聲音來源	Ę
SMADOOUT3	n	Output 3 audio source from input n in seamless matrix
設定 MATRIX 輸出 3 均	阜聲音,切換輸入聲音來源	Ę
SMADOOUT4	n	Output 4 audio source from input n in seamless matrix
設定 MATRIX 輸出 4 均	阜聲音,切換輸入聲音來源	₹
SMADOOUTAII	n All ou	tput audio source from input n in seamless matrix
設定 MATRIX 全部輸出	出埠聲音,切換輸入聲音來	
MVWINA	n	Window A from input n in multiview
設定 MULTIVIEW 影像	輸出視窗A,切換輸入影	像來源
MVWINB	n	Window B from input n in multiview
設定 MULTIVIEW 影像	輸出視窗 B,切換輸入影	象來源
MVWINC	n	Window C from input n in multiview
設定 MULTIVIEW 影像	輸出視窗 C,切換輸入影	像來源
MVWIND	n	Window D from input n in multiview
設定 MULTIVIEW 影像	輸出視窗 D,切換輸入影	像來源
MVWINALL	n Set al	Il windows from input n in multiview
設定 MULTIVIEW 影像	輸出視窗 A~D,切換輸入	影像來源
MVADOOUT1	n Outp	ut 1 audio source from input n in multiview
設定 MULTIVIEW 輸出	1埠聲音,切換輸入聲音?	來源
MVADOOUT2	n	Output 2 audio source from input n in multiview
設定 MULTIVIEW 輸出	2 埠聲音,切換輸入聲音	來源
MVADOOUT3	n	Output 3 audio source from input n in multiview
設定 MULTIVIEW 輸出	3 埠聲音,切換輸入聲音	來源
MVADOOUT4	n	Output 4 audio source from input n in multiview
設定 MULTIVIEW 輸出	4 埠聲音,切換輸入聲音	來源
MVADOOUTALL	n All ou	tput audio source from input n in multiview
設定 MULTIVIEW 全部	輸出埠聲音,切換輸入聲	音來源

VDWALLRX	n	Input port n in video wall
設定 VIDEO WALL 輸出	影像來源	
VDWALLADOOUTI	n	Output 1 audio source from input n in video wall
設定 VIDEO WALL 輸出	]埠聲音,	切換輸入聲音來源
VDWALLADOOUT2	n	Output 2 audio source from input n in video wall
設定 VIDEO WALL 輸出	2 埠聲音	,切換輸入聲音來源
VDWALLADOOUT3	n	Output 3 audio source from input n in video wall
設定 VIDEO WALL 輸出	3 埠聲音	,切換輸入聲音來源
VDWALLADOOUT4	n	Output 4 audio source from input n in video wall
設定 VIDEO WALL 輸出	4 埠聲音	,切換輸入聲音來源
VDWALLADOOUTALL	n	All output audio source from input n in video wall
設定 MULTIVIEW 全部轉	渝出埠,切	換輸入聲音來源
DHCP	У	DHCP Client on/off
		設定 DHCP
IP_ADDRESS [x.x.x.x]		Set IP address
設定 IP Address		
SUBNET_MASK[x.x.x.x]		Set subnet mask
設定 Subnet Mask		
GATEWAY [x.x.x.x]		Set gateway
設定 Gateway IP		
MEDIA_TYPE	Z	Set ethernet link speed
設定 Media type		
MAC FILTER	У	MAC filter on/off
設定 MAC Filter		
VERSION		Display firmware version
		顯示程式版本
HELP		Show all commands
顯示可用命令說明		
[SYMBOL]		[PARAMETER]
N		0 1 2 3 4
n=0(0FF) n=1(IM	JPUTI) n=2	2(INPUT2) n=3(INPUT3) n=4(INPUT4)
у		00=OFF, 01=ON
Z		00=10M, 01=100M 02=AUTO
[x.x.x.x]		Ethernet parameter

EX.192.168.0.1

#### 範例

SMADOOUTI_03	設定 MATRIX 模式下輸出第1埠 切換爲輸入第3埠
MVADOOUT3△04	設定 MULTIVIEW 模式下輸出第 3 埠 切換為輸入第 4 埠
VDWALLADOOUT3△02	設定 VIDEOWALL 模式下聲音切換爲輸入第 2 埠

※ 輸入正確本機會回覆 OK 訊息,輸入錯誤本機會回覆 NG 訊息

#### 附屬配件

品名	數量
HM44	x 1
DC 12V 4.16A Adapter	x 2
IR Receiver Cable	x 1
IR01	x 1
說明書	x 1

#### 規格

產品型號	HM44
技術規格	·
符合規範	HDMI1.3, HDCP 1.4, DVI 1.0
最大影像解析度	1080p@60Hz
音訊格式	LPCM 7.1@192KHz, Dolby TrueHD, DTS-HD MA
RS232 鮑率	9600bps
IR 支援	45°, 5M
連接介面	
視訊輸入	4 x HDMI Type A
視訊輸出	4 x HDMI Type A
網路介面	1 x RJ45
RS232介面 (Console)	1 x DB9 Female
電源	
電源供應	DC 12V 4.16A
耗電量	2A (Max)
環境參數	
操作溫度	0 to 55℃
儲存溫度	-20 to 85℃
 溼度	up to 95%
機體參數	
尺寸	483 x 177 x 44mm
重量	2300g

www.v-pro.com.tw

